

RDD100.. – izbový termostat, ktorým môžete nastaviť ideálnu teplotu miestnosti vo Vami zvolenom čase.



**1. Displej**

-  Indikácia potreby výmeny batérií (iba pri verzii s batériovým napájaním)
-  Komfortný režim prevádzky (Comfort)
-  Úsporný režim prevádzky (Economy)
-  Aktívna protimrazová ochrana (Vykurovanie)
-  Indikácia teploty miestnosti, žiad. hodnoty atď.
-  Teplota miestnosti (stupne Fahrenheita)
-  Teplota miestnosti (stupne Celzia)
-  Aktívna funkcia blokovania tlačidiel
-  Vykurovanie ZAP
-  Okamžitá teplota miestnosti






**2. Prepínanie druhu prevádzky**

**3. Znížiť hodnotu**

**4. Zvýšiť hodnotu**

**5. Držiak batérií**



### Chceli by ste zmeniť druh prevádzky?

	<p>Termostat ponúka režim komfortnej  a úspornej  prevádzky.</p> <p>Ručné prepínanie režimov prevádzky zatlačením .</p> <p><b>Komfortná prevádzka</b> znamená trvalú komfortnú prevádzku (24 hodín). Tento režim prevádzky si zvolíte vtedy, keď si želáte trvale komfortnú teplotu. Je to teplota miestnosti po dobu jej využívania.</p> <p><b>Úsporná prevádzka</b> znamená trvalú úspornú prevádzku (24 hodín). Tento režim prevádzky si zvolíte vtedy, keď si želáte trvale úspornú teplotu. Je to teplota miestnosti po dobu, keď sa nevyužíva, napr. v noci.</p> <p><b>Poznámka:</b></p> <p><b>!</b> Funkcia <b>Protimrazová ochrana</b> je aktívna v oboch režimoch. Ak teplota miestnosti klesne pod 5 °C, prístroj automaticky zapína vykurovanie .</p>
---	--



### Tipy na úsporu energie bez strát komfortu

- Počas dlhšieho nevyužívania miestnosti prepnite na režim úspornej prevádzky.

### Chceli by ste zablokovať tlačidlá?


	<p>Min. na 7 sekúnd zatlačte tlačidlo . Tým sa aktivuje funkcia blokovania tlačidiel. Rovnakým spôsobom sa tlačidlá deblokujú.</p> <p>Po zablokovaní tlačidiel pracuje prístroj normálne ďalej, avšak nemožno realizovať žiadne zmeny nastavenia.</p>
---	--

## Je teplota miestnosti príliš vysoká / nízka?

	<p>Žiadanú hodnotu teploty miestnosti možno zvýšiť alebo znížiť o 0.5 °C/1 °F zatlačením tlačidla <b>+</b> alebo <b>-</b>. Postup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zatlačením <b>+</b> alebo <b>-</b> zvýšte alebo znížte dočasne žiadanú hodnotu. Zatlačením  uložte hodnotu ihneď do pamäte alebo chvíľu počkajte až ju program automaticky preberie.</li> <li>Trvalú zmenu žiadanej hodnoty zadajte cez parametre P05 a P07. Žiadané hodnoty sa blokujú cez parametre P06 a P08.</li> </ul>
---	--



## Zobrazí sa na displeji symbol ?

### (iba u verzie s batériovým napájaním)

Symbol  indikuje skoro vybitý stav batérií. Batérie nahradte 2 novými alkalickými batériami typu AAA. Pritom postupujte nasledovne:

- Pripravte si 2 nové alkalické batérie typu AAA.
- Vyberte držiak batérií a potom batérie. Vložte nové batérie. Držiak batérií opäť vložte v priebehu 1,5 minúty.
- Vybité batérie ekologicky zlikvidujte podľa platnej legislatívy.

## Chceli by ste zmeniť parametre?

	<p>Pri zmene parametrov regulátora postupujte nasledovne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Počas 5 sekúnd súčasne zatlačte tlačidlá <b>+</b> a <b>-</b>.</li> <li>Tlačidlá pustíte; zobrazí sa "P02".</li> <li>Zatlačením tlačidla <b>+</b> alebo <b>-</b> sa prestavte na parameter, ktorý chcete zmeniť.</li> <li>Na zmenu a potvrdenie hodnoty zatlačte .</li> <li>Takto zvolte a zmeňte ďalšie parametre.</li> <li>Po krátkej dobe čakania sa na displeji objaví štandardné zobrazenie.</li> </ul>
--	---

## Zoznam parametrov

Číslo parametra	Popis	Rozsah nastavenia (prednastav. z výr. závodu)
P02	Voľba °C alebo °F	1 = °C (prednastavenie) 2 = °F
P03	Štandardné zobrazenie teploty	1 = teplota miestnosti (prednastavenie) 2 = žiadaná hodnota
P04	Korekcia snímača teploty	-3...3 °C Krok 0,5 °C (-6...6 K, krok 1 °F) Prednastavenie: 0 °C
P05	Komfortná žiadaná hodnota	5...35 °C, krok 0.5 °C (41...95 °F, krok 1 °F) Prednastavenie: 20 °C, 68 °F
P06	Blokovanie komfortnej žiad. hodnoty	0 = Vyp (prednastavenie) 1 = Zap → blokovanie podľa nastavenia parametra P05
P07	Úsporná žiadaná hodnota	5...35 °C, krok 0.5 °C (41...95 °F, krok 1 °F) Prednastavenie: 16 °C, 61 °F
P08	Blokovanie úspornej žiad. hodnoty	0 = Vyp (prednastavenie) 1 = Zap → blokovanie podľa nastavenia parametra P07
P09	Bzučiak	0 = Vyp 1 = Zap (prednastavenie)
P10	Zobrazí symbol protimraz. ochr.	0 = Vyp (prednastavenie) 1 = Zap
P21	Periódna vzork. tlačidiel (touch-keys) (iba pri RDD100.1) Pozn.: kratšia znamená kratšiu životnosť batérií	0.2 = 0,25 s 0.5 = 0,5 s 1.0 = 1,0 s (prednastavenie) 1.5 = 1,5 s
P22	Obnova prednastavenia z výrob. závodu	0 = Vyp (prednastavenie) 1 = obnova
P23	Informácie o verzii softvéru	Bez možnosti nastavenia