

SCMI-01.4

USB COMMUNICATOR



Návod USBCommunicator SCMI-01.4

1. Úvod

Pro zjednodušení a zrychlení nastavení SCMI-01.4 komunikačního modulu je možné použít program USBCommunicator (USBC) - na stránkách

<u>www.sinclair-solution.com</u> lze stáhnout instalační soubor programu. Pomocí USBC lze také načíst aktuální nastavení modulu a tím si udělat rychlý přehled o všech parametrech.

2. Příprava

Pro komunikaci USBC s PC potřebujete kabel mini USB (není součástí dodávky SCMI-01.4).



Kabelem (Obr.01) propojíte USB vstup PC s mini USB vstupem v SCMI-01 modulu. Při zapojeném propojení modulu SCMI-01.4 s PC se rozsvítí displej modulu.

3. Nastavení modulu SCMI-01.4 pomocí programu USBCommunicator

Záložka Aplikace:

V nabídce této záložky najdete informace "O programu", můžete zvolit "Jazyk" a máte možnost program zavřít "Konec". V rolovacím menu "Jazyk" lze volit ze sedmi jazykových mutací programu (Angličtina, Čeština, Němčina, Polština, Chorvatština, Slovenština a Maďarština).

U	USBCommunicator	- 🗆 X				
Aplikace Zařízení						
O programu						
😒 Jazyk	Anglicky					
😮 Konec	Německy					
	Česky					
	Slovensky					
	Polsky					
	Chorvatsky					
	Maďarsky					
Aplikace je připravena.		.:				
Obr. 03 Záložka "Aplikace"						

Záložka Zařízení

V této záložce je možné vybrat rozhraní pro různá "Podporovaná zařízení". Pro nastavení modulu je v nabídce "Podporovaná zařízení" možnost vybrat SCMI Sinclair driver. Po připojení daného zařízení (modulu SCMI-01.4) USB Communicator automaticky detekuje připojené zařízení.

Název	ID výrobce	ID produktu			
CMI Sinclair driver	534d	3001			
SSM to Sinclair Bridge	534d	1001			
GSM to Sinclair HP	534d	2001			
Smart GSM Lite	534d	8001			
General device	0000	0000			
ОК					

Možnosti nastavování přes USBC jsou stejné jako v menu samotného modulu SCMI-01.4. Dále je možné vymazat historii chyb a nastavit rychlost otáček DC motoru ventilátoru. Podrobnější informacek jednotlivým funkcím najdete v návodu k modulu SCMI-01.4

USBComr	nunicator – 🗖 🗙					
Aplikace Zařízení						
SCMI Sinclair driver						
Info	Regulace					
Verze FW: 2.06 Aktualizace:	Perioda: 30 🖨 sec					
Činnost	Konstanta P: 35					
Funkce modulu: Řízený v	Konstanta I: 0					
Cílová hodnota: H 25,0 🖨 °C	Konstanta D: 60 🖨					
C 10,0 🚔 °C	Displej					
Odmrazení	Doba nečinnosti: 60 🖨 sec					
Režim: Off 🗸	Podsvícení:					
Perioda: 1,0 🔶 hod	Kontrast:					
Délka: 10,0 🚖 min	Další nastavení					
Start teplota: -5,0 🚖 °C	✓ Používat heslo 201201					
Stop teplota: 7,0 🔹 °C	s vyjímkou cílové hodnoty pro topení					
Relé	s vyjímkou cílové hodnoty pro chlazení					
Funkce Logika	Protinámrazová ochrana					
Relé 1: On/Off V Přímá V	Záznam chyb					
Relé 2: Kompresor V Přímá V						
Relé 3: Chyba 🗸 Přímá 🗸						
Vístup pro DC ventilátor						
○ Fixní otáčky 100 ≑ skompresorem ∨						
Automaticky 1						
O Automaticky 2 120 🔹 %						
Vypnuto						
Zastavit při defrostu	Smazat všechny chyby					
Načíst	Zapsat					
Nastavení bylo úspěšně načteno.						
Obr. 05: Rozhraní SCMI Sinclair driver						

Nabídka	Další dělení nabídky					Výr. n	
Cil.hodn	nastavení cílo	astavení cílové teploty, nabídka není přístupná v řízeném režimu -10 - +60					
Funkce	Rizeny	podřízená j		Rizeny			
	Reg. P	režim auto					
	Reg. T*	režim auto					
	Reg. T+	režim auto					
Odtavani	Rezim	Vypnuto	/ypnuto odtávání výparníku se nepoužívá				
		Externi	odtávání s				
		Reverzni	odtávání p				
	Perioda	nastavení r	tavení min. periody mezi odtáváními 0,1 – 99,9			1hod	
	Delka	nastavení maximální doby odtávání 1,0 – 60,0			10min		
	Start	nastavení t	ní teploty pro zahájení odtávání -20 +5,0		-20 +5,0	-5,0°C	
	Stop	nastavení t	eploty pro u	končení odtávání	+3 +25,0	+7,0°C	
Vystupy	Rele 1 Funkc	Funkce	Zap/Vyp	relé řízeno vstupem On/Off		Zap/Vyp	
			Komreso	relé řízeno podle kompresoru			
			Odtavani	relé řízeno podle odtávání			
			Chyba	chybové relé			
			Top./Chl	relé řízeno podle činnosti			
		Logika	Prima	rima přímá logika spínání relé		Prima	
			Inverzni	nverzni inverzní logika spínání relé			
	Rele 2	Funkce	nastavení stejné jako u Relé 1			Komreso	
		Logika	nastavení stejné jako u Relé 1 nastavení stejné jako u Relé 1			Prima	
	Rele3	Funkce				Chyba	
	Logika nastavení stejné jako u Relé 1						
Regulace	Cas.kons	nastavení časové konstanty modulu 10 – 999		30sec			
	Prop.kon	nastavení proporcionální konstanty modulu 0			0 – 999	35	
	Int.kons	nastavení integrační konstanty modulu 0 -			0 – 999	0	
	Der.kons	nastavení derivační konstanty modulu 0 – 99				60	
Displej	Podsvic	nastavení podsvícení LCD displeje			1 až 16	8	
	Kontrast	nastavení kontrastu zobrazení displeji 1 až 1			1 až 16	8	
	Prodleva	nastavení doby nečinnosti obsluhy 10 až 9			10 až 999	60	
	Language	volba jazykové verze CZ / EN				CZ	
Heslo	zadání hesla před vlastním nastavováním modulu, poté lze cca 30 minut provádět nastavování. Bez znalosti hesla lze pouze nastavit kontrast a intenzitu podsvícení displeje						

Tab č.01 Přehled menu a nastavení

Po nastavení požadovaných parametrů, zapíšete parametry do modulu SCMI-01.4 kliknutím na tlačítko

"Zapsat"

Načíst

Zapsat

. Nastavené parametry v modulu SCMI-01 lze zobrazit stisknutím tlačítka "Načíst"

4. Aktualizace jazykové sady menu modulu SCMI-01.4

Aktualizaci jazykové verze menu modulu SCMI-01.4 provedete vybráním jazykové sady (soubor XXX.RAW)

ze složky: languages, kterou vyvoláte stisknutím ikonky "GLOBUS"

v nabídce "Aktualizace". Každá jazyková sada se skládá ze dvou jazyků EN+daný jazyk (CZ, DE, PL, HR, HU, (SK)).

5. Heslo

Pomocí USBC je možné deaktivovat použití hesla nebo změnit heslo.

ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROODPADU



Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

V případě problémů s kvalitou nebo jiných kontaktujte prosím místního prodejce nebo autorizované servisní středisko.

Tísňové volání - telefonní číslo: 112

VÝROBCE

SINCLAIR CORPORATION Ltd. 1-4 Argyll St. London W1F 7LD Great Britain

www.sinclair-world.com

Zařízení bylo vyrobeno v Číně (Made in China).

ZÁSTUPCE

SINCLAIR EUROPE spol. s r.o. Purkyňova 45 612 00 Brno Česká republika

SERVISNÍ PODPORA

SINCLAIR Global Group s.r.o. Purkyňova 45 612 00 Brno Česká republika

Bezplatná infolinka: +420 800 100 285

www.sinclair-solutions.com

Obchod: info@sinclair-solutions.com, tel.: +420 541 590 140, fax: +420 541 590 124 Servis: servis@nepa.cz, tel.: +420 541 590 150, fax: +420 541 590 153 Objednávky: brno-fakturace@nepa.cz