

---

VÝROBKY PRE HYGIENU




# Inštaláčno - užívateľský návod



---

**PREMIUM S**

---



## POPIS

Pred montážou a pripojením výrobku si pozorne prečítajte tieto pokyny. Firma Vortice odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadné zranenia osôb alebo škody na majetku spôsobené nedodržaním pokynov, uvedených v tomto návode. Dodržiavaním pokynov zabezpečíte dlhodobú životnosť výrobku a jeho elektrickú a mechanickú spoľahlivosť. Návod si starostlivo uschovajte.

Spotrebič, ktorý ste si zakúpili, je výrobok firmy Vortice špičkovej technológie. Tieto dávkovače mydla sú vhodné pre kúpeľne v domácnostiach a komerčných priestoroch. Výrobky sú chránené proti striekajúcej vode a vniknutiu pevných telies (krytie IP24), preto sa hodia do priestorov s vysokou vlhkosťou. Obsahujú infračervený senzor reagujúci na prítomnosť rúk vo vzdialenosti 0-10 cm (podľa nastavenia).

## UPOZORNENIE



### Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni zraneniu užívateľa.

- Tento výrobok nepoužívajte na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode.
- Po rozbalení zariadenie skontrolujte, či nie je poškodené: v prípade pochybností sa ihneď obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Baliaci materiál (plastové sáčky, polystyrénové peny, skrutky a pod.) uschovajte mimo dosahu detí.
- Používanie akéhokoľvek elektrického spotrebiča zahŕňa dodržiavanie niekoľkých základných pravidiel:
  - nedotýkajte sa zariadenia mokrými alebo vlhkými rukami
  - neobsluhujte zariadenie, keď ste bosý
  - zariadenie nesmú obsluhovať neploleté osoby
- Ak sa rozhodnete zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, odpojte ho od elektrickej siete a uložte mimo dosahu detí.
- Nepoužívajte zariadenie v prostredí s horľavými látkami alebo výparmi ako alkohol, pesticídy atď.




### Dodržiavanie nasledujúcich pokynov zabráni poškodeniu výrobku.




















- Zariadenie žiadnym spôsobom neupravujte.
- Zariadenie nevystavujte nepriaznivým vplyvom počasia (dážď, slnko atď.).
- Nekladte na zariadenie ťažké predmety.
- Zariadenie pravidelne kontrolujte. V prípade zistenia poruchy ho nepoužívajte a ihneď sa obráťte na autorizované servisné stredisko Vortice. Ak je nutná oprava, vyžadujte len originálne náhradné diely Vortice.
- Ak zariadenie spadne alebo bolo vystavené silnému úderu, nechajte ho skontrolovať v autorizovanom servisnom stredisku Vortice.
- Montáž zariadenia smie prevádzať len kvalifikovaná osoba.
- Zariadenie sa nemusí uzemňovať, pretože má dvojité izoláciu.
- Elektrická sieť, ku ktorej je zariadenie pripojené, musí byť v súlade s platnými predpismi.
- Elektrická sieť resp. zástrčka, na ktorú pripojíte zariadenie, musí byť dimenzovaná na maximálny výkon zariadenia.
- K montáži je potrebný viacpólový vypínač so vzdialenosťou medzi kontaktmi aspoň 3 mm.
- Hlavný vypínač zariadenia vypnite:
  - a) ak zistíte poruchu chodu zariadenia,
  - b) ak sa rozhodnete zariadenie vyčistiť,
  - c) ak sa rozhodnete zariadenie nepoužívať počas dlhšej doby.


**Poznámka:** Používajte len prípravky typu „tekuté mydlo na ruky“. Všetky ostatné druhy krémových, gélových mydiel alebo priemyselných čistiacich prostriedkov, ktoré môžu obsahovať antiseptické, abrazívne zložky alebo rozpúšťadlá, by mohli nepriaznivo ovplyvniť chod zariadenia, pričom sa automaticky ruší záruka.

# MONTÁŽ






A Údaje elektrickej siete sa musia zhodovať s údajmi, ktoré sú uvedené na štítku (A).



















## POUŽITIE







## PLNENIE



## NASTAVENIE TRIMRU



## ÚDRŽBA



---

Predajca



**Ochrana životného prostredia**

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje:

Symbol preškrtnutého odpadkového koša v užívateľskom návode, alebo na balení výrobku znamená, že daný produkt nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom.

Spotrebiteľ je povinný likvidovať elektrické a elektronické zariadenia označené symbolom preškrtnutého odpadkového koša prostredníctvom špecializovaných zberných miest určených vládou alebo miestnymi orgánmi.

Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov, prispievate k ochrane vášho životného prostredia.